



## Installationshinweise GiO-Modul



### Ablaufset:


(Schlauchleitung 2m, Freier Auslauf für Konzentrat-  
leitung, Ablaufverrohrung mit Übergangsstück DN40/50)



\* Nicht im Lieferumfang der GiO-Module enthalten!

### Anschlusset:

(Schlauchleitung 1 m, Absperrventil, Druckminderer, Filter,  
Schlauchleitung zum Automat 2m)



Filtereinsatz (Aktivkohle) alle 6 Monate erneuern!

\* Optional: Netztrennung BA nach EN 1717  
(Schmutzfänger, Systemtrenner BA, Verrohrung,  
Schlauchleitung 0,5m zum Ablaufset,  
Schlauchleitung 1m zum Anschlusset)